

1 MATERIEL NECESSAIRE :

Scotch transparent, lame

2 REALISATION :

- Zones à prélever caractérisées par des taches d'aspects variables allant du blanc au brun.
- Appliquer un morceau de scotch TRANSPARENT sur la lésion et le coller sur une lame que l'on identifie (nom, prénom, date, nom de l'examen)



Transmettre au laboratoire en respectant le triple emballage.